

AKTIVIERUNGSANLEITUNG ZEPPELIN TRACKER

Für die Nachrüstung Ihrer Cat Maschinen stehen Ihnen attraktive Nachrüstooptionen mit ProductLink™ zur Verfügung. Ihr Zeppelin Serviceberater berät Sie gerne.

ANMELDUNG

1. Loggen Sie sich im **ZEPPELIN KUNDENPORTAL** ein.
(Voraussetzung: Vorhandenes Konto im Zeppelin Kundenportal, andernfalls ist eine Registrierung notwendig.)
2. Im Reiter „Maschinen“ klicken Sie unter „Meine Maschinen“ oben rechts auf „Zeppelin Tracker hinzufügen“ oder klicken Sie **hier**.
3. Wählen Sie ein ggf. bereits im Kundenportal angelegtes Gerät via Klick auf „Aus vorhandenen Geräten auswählen“ aus oder legen Sie ein Gerät neu an.
4. Schließen Sie die Anmeldung via Klick auf „Kostenpflichtig anmelden“ ab.

HINWEISE

- Beachten Sie während des Fotouploads die maximale Speicherkapazität von 6 MB pro Bild, ggf. muss die Bildauflösung angepasst werden.

GERÄTEKLASSE	MARKE	MODULTYP	VISIONLINK-TARIF
Baumaschinen mit eigener Stromversorgung	Caterpillar	ProductLink (PL), bsp. PL243	Level 1-3 *
	Alle anderen Hersteller	Zeppelin Kabel Tracker	Level 2
(An-)Baugeräte ohne eigene Stromversorgung	Alle Hersteller	Zeppelin Batterie Tracker, Cat PL143	Level 0 (An-)Baugeräte

* Tarife verfügbar je nach Maschinentyp und verbauter Telematik

- Zur eindeutigen Identifikation der Tracker beachten Sie bitte die Kennungen:



EINBAUANLEITUNG CAT PL143



INBETRIEBNAHME/AKTIVIERUNG



1. Vor der Montage muss der PL143 aktiviert und das Typenschild abfotografiert werden!
2. Den durchsichtigen Aufkleber auf der PL143-Rückseite abziehen und den darunterliegenden Magneten entfernen.
3. Platzieren Sie den entnommenen Magneten in dem Aktivierungsloch („Device Activation“) bis die LEDs blinken.
4. Magnet entfernen und entsorgen (Verwendung nur zur Aktivierung).
5. PL143 auf die Vorderseite drehen.
6. Nach korrekter Aktivierung blinken die LEDs der PL143 kurz auf:
 - ▶ Linke LED (Grün): Mobilfunk
 - ▶ Rechte LED (Orange): GPS
7. Nach kurzer Zeit hören die LEDs auf zu blinken und bleiben aus!
 - ▶ LEDs geben nur Auskunft über die korrekt durchgeführte Aktivierung.
 - ▶ Beim Sendevorgang der PL143 leuchten die LEDs solange bis der Sendevorgang beendet ist.

MONTAGEHINWEISE

- PL143 möglichst mit freier Sicht zum Himmel anbringen
- PL143 nicht in einem geschlossenen Metallgehäuse oder unter metallischer Verkleidung anbringen
- PL143 wie in den Bildern 2 + 3 montieren. Position der Antenne beachten! Antenne sollte mit freier Sicht zum Himmel installiert werden.
- PL143 nicht nach unten gerichtet (Überkopf) verbauen!
- Schutzklasse IP69K (Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser, auch bei erhöhtem Druck)
- Nicht an flexiblen oder rotierenden Sektionen montieren
- Der PL143 sollte nicht von Schmutz oder Schlamm bedeckt werden

